
TYTUŁ OBRAZU (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Utwórz listę odtwarzania wybierając datę nagrania i ekran tytułowy na liście.
Szczegóły działania