

## HDMI 出力

HDMI 端子を接続したときに設定します。


| 設定   | 内容                        |
|------|---------------------------|
| オート1 | 通常は "オート1" に設定します。        |
| オート2 | "オート1" で正常に表示されないとき設定します。 |
| 480p | "オート2" で正常に表示されないとき設定します。 |

メモ:

- 1080p 対応テレビと接続する場合、再生モードのときに本機の画面の上端に「1080P」と表示します。

### 項目を表示するには

- 1  をタッチして、メニューを表示する



- 2 "接続設定" を選び、 をタッチする



- 3 "HDMI 出力" を選び、 をタッチする

