

---

### SD カードに保存できない

カードに記録するには、メディアの設定が必要です。  
ほかの機器で使っていたカードをはじめて使うときは、メディア設定の "SDフォーマット" でカードをフォーマット(初期化)する必要があります。