


外付型HDDをフォーマットする

1 動画または静止画を選ぶ



2 "フォーマット"を選び、OK をタッチする



3 "はい"を選び、OK をタッチする



- フォーマットが終わったら、OK をタッチしてください。