

再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

設定	内容
削除	不要な動画を削除します。
ピクチャータイトル	撮影日と用意されたタイトル画面を選んで付けるだけで、プレイリストを簡単に作れます。
検索	グループ、撮影日、イベントのいずれかで、一覧表示する動画を絞り込みます。
プレイリスト再生	作成したプレイリストを再生します。
プレイリスト編集	プレイリストを作成または編集します。
特殊ファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。
編集	<ul style="list-style-type: none"> ● コピー 別のメディアにコピーします。 ● ムーブ 別のメディアに移動します。 ● プロテクト／解除 誤消去防止のプロテクトを付けます。 ● 分割 動画を任意の場所で、前半と後半の2つに分ける。 ● トリミング 動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。 ● イベント変更 一度記録したイベントを変更します。
シームレス撮影管理	動画撮影メニューの"シームレス撮影"を設定して撮影した別々のメディアに分かれて記録された動画を1つの動画に結合します。
ワイプ／フェーダー	再生中の動画と動画の切れ目に効果を付けられます。
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。