



プレイリストを再生する

作成したプレイリストを再生します。


1 再生モードにする



2 動画を選ぶ



3 MENU をタッチして、メニューを表示する



4 "プレイリスト再生"を選び、 OK をタッチする



5 再生したいプレイリストを選び、 OK をタッチして再生する



- "確認"をタッチすると、選んだプレイリストの内容を確認できます。
- プレイリスト再生を終了するには MENU をタッチします。

プレイリストを作るには: _____