

**被写体の色が不自然(赤っぽい、青っぽいなど)**

マニュアル設定メニューの "ホワイトバランス" を "マニュアル" に設定してください。光源に合わせて "はれ" / "くもり" / "ハロゲン" のいずれかを選んでください。"ワンタッチ" を選んで調整してください。

"x.v.Color" を "入" にして撮影したときは、テレビ側の x.v.Color 設定を「入」にしてください。

"エフェクト" を "切" にしてください。