

動画画質

撮影する動画の画質を設定します。


設定	内容
UXP	最高画質で撮影できます。 <ul style="list-style-type: none"> ブルーレイディスク向けです。DVD に保存するには付属のソフトウェアでXPモード相当に変換する必要があります。
XP	高画質で撮影できます。
SP	標準画質で撮影できます。
EP	長時間撮影ができます。

メモ：


- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「UXP」または「XP」に設定してください。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ



2 Fn をタッチして、メニューを表示する



3 "動画画質"を選び、OK をタッチする

