
DVDライターでDVDが作成できない

USBケーブルが正しく接続されていません。