



TORCHE (GZ-HM330)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRET	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément**1** Sélectionnez le mode photo.**2** Appuyez sur  pour afficher le menu.**3** Sélectionnez "TORCHE" et appuyez sur .