

---

**IMPOSSIBLE DE PRENDRE PLUS D'IMAGES FIXES POUR  
LE MOMENT**

Arrêtez l'enregistrement vidéo pour pouvoir prendre des photos. (Si la carte SD est retirée ou insérée durant l'enregistrement vidéo, les photos ne peuvent pas être enregistrées.)