


Changement de support d'enregistrement (en mode vidéo uniquement)

1 Sélectionnez le mode vidéo.



2 Sélectionnez "CHANGER MEDIA D'ENR." et appuyez sur **OK**.



Comment créer des DVD à l'aide d'un lecteur Blu-ray externe ou de DVD en qualité d'images standard

Pour ce faire, vous devez changer le réglage "CHANGER MEDIA D'ENR." dans le menu "SAUVEGARDE".

- En sélectionnant "Blu-ray DISC", vous pouvez sauvegarder des vidéos dans un disque Blu-ray disc en qualité haute définition. (Lecteurs Blu-ray externes uniquement)
- En sélectionnant "DVD(AVCHD)", vous pouvez sauvegarder des vidéos dans un DVD en qualité haute définition.
- En sélectionnant "DVD-Video", vous pouvez sauvegarder des vidéos dans un DVD, après les avoir converties en qualité d'image standard.

REMARQUE:

- Les DVD créés avec "DVD-Video" sélectionné peuvent être lus sur des lecteurs de DVD normaux.
- En sauvegardant des photos, "Blu-ray DISC" ou "DVD" peuvent être sélectionnés. La qualité d'image des photos ne peut être changée.