


AFFICHAGE SUR ECRAN

Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.


Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
AFFICHER TOUT	Tout afficher.
AFFICHER SEUL. DATE	Affiche uniquement la date.

Affichage de l'élément


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Sélectionnez le mode photo.



- 3 Appuyez sur  pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "AFFICHAGE SUR ECRAN" et appuyez sur .

