


Indications concernant l'enregistrement de base



- 1** Mode d'enregistrement
- 2** Effet
- 3** Sélection de scène
- 4** ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE
- 5** Balance des blancs
- 6** Lumière (GZ-HM330)
- 7** Revue rapide
- 8** Zoom
- 9** Support
- 10** Éclairage de l'écran
- 11** Zone de mesure "PROJECTEUR"
- 12** Aide à la mise au point
- 13** Indicateur de batterie
- 14** Date/Heure
- 15** Mise au point
- 16** Téléobjectif macro
- 17** Compensation de contre-jour
- : Priorité au visage AE/AF
- 18** Luminosité
- 19** Vitesse d'obturation