
VERIFIER COUVRE-OBJECTIF (GZ-HM300)

Il apparaît pendant 5 secondes après avoir allumé l'appareil, si le protège-objectif est attaché ou s'il fait noir.