


Копирование выбранных файлов

Выберите и скопируйте необходимые файлы.


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „ВЫБРАТЬ И СОЗДАТЬ“, „ВЫБРАТЬ И СОХРАНИТЬ“ и нажмите **OK**.



3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите **OK**.



4 Выберите „ВЫБРАТЬ ИЗ СЦЕН“, „ВЫБРАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ“ и нажмите **OK**.



5 Выберите нужные файлы и нажмите **OK**.




- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите **OK**.
- Чтобы проверить видео, нажмите „ПРОВ.“.

6 По завершении выбора нажмите „СОХР.“.




7 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.




- Отобразится количество дисков, необходимое для копирования файлов. Подготовьте нужное количество дисков.

8 Выберите „ДА“ или „НЕТ“ и нажмите **OK**. (только режим )



- Когда выбрано „ДА“, видео с одинаковыми датами записи отображаются по группам.
- Когда выбрано „НЕТ“, видео отображаются по датам записи.

9 Выберите „ВЫПОЛНИТЬ“ и нажмите **OK**.



- Когда появится сообщение "ВСТАВЬТЕ СЛЕДУЮЩИЙ ДИСК", смените диск.
- По завершении копирования нажмите **OK**.

10 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.