


Автоматическая съемка с распознаванием движений (АВТОМАТ. СЪЕМКА)


Данная функция позволяет аппарату снимать автоматически, регистрируя изменения в движении объекта (яркости) внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе. (АВТОСЪЕМКА) Она может быть установлена и для видео-, и для фотосъемки.

1 Выберите режим видео или фото.




2 Создайте изображение в соответствии с видом объекта.
• Отрегулируйте угол обзора с помощью трансфокации т.д.


3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



4 Выберите „АВТОМАТ. СЪЕМКА“ и нажмите .



5 Выберите „ВКЛ“ и нажмите .



6 Съемка начинается автоматически, когда объект внутри красной рамки, расположенной в центре экрана, движется.



- Красная рамка появляется через 2 секунды после исчезновения дисплея меню.
- При видеосъемке запись продолжается в течение всего времени, пока движение объекта продолжается (изменяется яркость) внутри красной рамки. Когда движение объекта (изменения яркости) прекращается внутри красной рамки, съемка будет остановлена через 5 секунд.
- Чтобы вручную остановить запись, нажмите кнопку START/STOP. Однако, т.к. настройка АВТОСЪЕМКА остается в положении ВКЛ, даже после остановки записи, запись начнется вновь, когда будут зарегистрированы движения объекта (изменения яркости) внутри

красной рамки. Для отмены АВТОСЪЕМКИ, установите ее в положение „ВЫКЛ“.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Единственная доступная ручная настройка – „ТЕЛЕ МАКРО“. Остальные установлены на „АВТО“.
- Цифровая трансфокация, стабилизатор изображения, таймер автоспуска и непрерывная съемка недоступны после установки АВТОСЪЕМКИ.
- АВТОМАТ. СЪЕМКА не может использоваться одновременно с ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА. Когда они обе установлены, преимущество дается ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА.
- РАЗМ ИЗОБР не может быть изменено после того, как будет выбрана АВТОМАТ. СЪЕМКА. Установите его до выбора АВТОМАТ. СЪЕМКА.
- Автоматическое выключение питания и энергосберегающий режим недоступны при установленной АВТОСЪЕМКЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Запись останавливается, когда во время съемки не происходит никаких изменений в течение 5 секунд.
- Съемка может не начаться, если движения объекта внутри красной рамки слишком быстрые или изменения яркости слишком незначительны.
- Запись может не начаться, если изменение яркости слишком незначительное.
- Съемка может начаться из-за изменений яркости, даже если объект внутри красной рамки не движется.
- На работу АВТОСЪЕМКИ влияет ее чувствительность к окружающей яркости. Эта функция может не работать в определенных условиях.
- Невозможно начать съемку в процессе настройки трансфокации.