

РЕГ. ЧАСОВ

Переустанавливает текущее время или устанавливает местное время при использовании аппарата в других странах.


Настройка	Подробные сведения
НАСТРОЙКА ЧАСОВ	Переустанавливает текущее время или изменяет настройки.
НАСТ.ОБЛАСТИ	Устанавливает местное время при использовании аппарата в других странах с помощью выбора места назначения.
УСТАНОВИТЬ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ	Устанавливает, используется ли летнее время в месте назначения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Летнее время – это система установки часов на 1 час вперед на определенный период времени в течение лета. Это делается в основном в западных странах.

Изменение настройки

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 2 Выберите „РЕГ. ЧАСОВ“ и нажмите .

