


Подготовка внешнего жесткого диска USB

1 Подключитесь к внешнему жесткому диску USB.


- Выключите все устройства.



- ① Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - ② Подключите адаптер переменного тока внешнего жесткого диска USB.
 - ③ Подключите USB-кабель, прилагающийся к внешнему жесткому диску USB.
- USB-кабель, прилагающийся к этому аппарату, не может быть использован.

2 Откройте ЖК-монитор.

- После подключения сначала включите аппарат, а затем – внешний жесткий диск USB.



- Появится меню „РЕЗЕРВ. КОПИР. ВИДЕО“/„РЕЗЕРВ. КОП. ФОТО“.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню „РЕЗЕРВ. КОПИР. ВИДЕО“/„РЕЗЕРВ. КОП. ФОТО“.