

---

#### **ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ КОЛИЧЕСТВА СЦЕН**

- (1) Переместите файлы или папки на компьютер или другое устройство. (Сделайте резервную копию файлов.)
- (2) Выберите „Не ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ“ в „ФОРМАТ. ВСТР. ПАМ.“ или в „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ меню настроек носителя. (Все данные на встроенной памяти и на SD-карте будут удалены.)