



Настройка учетной области

Вы можете настроить яркость указанной области в качестве стандарта.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .



3 Выберите „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ“ и нажмите .



4 Выберите „ТОЧЕЧНЫЙ“ и нажмите .



- Когда выбрано „ТОЧЕЧНЫЙ“, выберите положение рамки области, нажав кнопки выбора операций ""/"". Когда выбор сделан, нажмите , чтобы подтвердить.