

ВЫХОД HDMI

Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI.


Настройка	Подробные сведения
АВТО 1	Обычно рекомендуется выбрать „АВТО 1“.
АВТО 2	Выберите, если видео не отображается должным образом в „АВТО 1“.
576p	Выберите, если видео не отображается должным образом в „АВТО 2“.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- "1080P" будет отображено на ЖК-мониторе, если 1080p-совместимый телевизор будет подключен к аппарату в режиме воспроизведения.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „НАСТРОЙКИ СОЕДИНЕНИЯ“ и нажмите .



3 Выберите „ВЫХОД HDMI“ и нажмите .

