


Съемка крупным планом

Вы можете делать снимки объектов крупным планом с использованием функции телемакросъемки.




* Специально созданные снимки.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .



3 Выберите „ТЕЛЕ МАКРО“ и нажмите .



4 Выберите „ВКЛ“ и нажмите .



Осторожно

- Когда вы не снимаете крупным планом, установите „ТЕЛЕ МАКРО“ на ВЫКЛ. В противном случае изображение может быть нечетким.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 1 метра с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 5 см с использованием широкоугольного (Шир.) конца трансфокатора.
ВКЛ	Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 60 см с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. (GZ-NM300) Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 50 см с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. (GZ-NM330) Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 5 см с использованием широкоугольного (Шир.) конца трансфокатора.