

Обзорное воспроизведение

Вы можете воспроизвести несколько секунд из каждой сцены записанных видео на созданном DVD-диске.

1 Установите созданный DVD-диск в проигрыватель DVD.

2 Выберите „ВОСПР. КАТАЛОГА“ на телевизоре.

- Сборник будет воспроизводиться непрерывно.



(Экран не появляется на аппарате.)

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для возврата к нормальному воспроизведению/к меню указателя
 - 1) Нажмите кнопку заглавного меню на пульте дистанционного управления DVD-устройства во время воспроизведения сборника.
 - 2) Выберите желаемую позицию.
 - Меню „ВОСПР. КАТАЛОГА“ недоступно, когда DVD-диск создан с использованием прилагаемого программного обеспечения Everio MediaBrowser.
-