


РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/AF

Автоматически распознает лица и регулирует яркость и фокус.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Включает функцию.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



3 Выберите „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/AF“ и нажмите .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когда „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/AF“ установлено на „ВКЛ“, следующие настройки будут изменены.
 - Если „ВЫБОР СЦЕНЫ“ установлено на „ПРОЖЕКТОР“, оно будет переключено на „OFF“.
 - Если „FOCUS“ установлено на „РУЧНАЯ“, оно будет переключено на „АВТО“.
 - Если установлен „ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.“, „FOCUS“ будет переключен на „АВТО“.
 - Если „ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА“ установлено на „ВКЛ“, оно будет переключено на „ВЫКЛ“.
 - Если „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ“ установлено на „ТОЧЕЧНЫЙ“, оно будет переключено на „ВЕСЬ КАДР“.
- Когда следующие настройки будут осуществлены, „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/AF“ будет переключено на „ВЫКЛ“.
 - Когда „ВЫБОР СЦЕНЫ“ установлено на „ПРОЖЕКТОР“
 - Когда „FOCUS“ установлено на „РУЧНАЯ“
 - Когда выбрано „ПОМОЩЬ ПРИ ФОКУС.“
 - Когда „ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА“ установлено на „ВКЛ“
 - Когда „ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ“ установлено на „ТОЧЕЧНЫЙ“

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Невозможно активировать „РАСПОЗН ЛИЦА АЕ/AF“, если „АВТОСПУСК“ установлен на „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА“.
- В зависимости от условий лица могут не распознаваться.