
ВСТАВЬТЕ ДИСК/СМЕНИТЕ ДИСК

Откройте дисковод записывающего устройства BD/DVD, проверьте и заново загрузите BD/DVD и закройте дисковод.
Замените диск в записывающем устройстве BD/DVD.