


БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК

Позволяет незамедлительное начало съемки при открытии ЖК-монитора.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Позволяет быстрое включение питания при повторном открытии ЖК-монитора в течение 5 минут.

Отображение элемента


1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.



2 Выберите «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ» и нажмите **OK**.



3 Выберите «БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК» и нажмите **OK**.



- Потребление питания в течение 5 минут после закрытия ЖК-монитора снижается до приблизительно 1/3 питания, используемого во время записи.