



Подключение с помощью компонентного разъема

1 Подключите камеру к телевизору.




- Для выключения питания камеры нажмите кнопку Вкл./выкл.  и удерживайте ее более 2 секунд.

2 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.



3 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



4 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- В соответствии с подключением измените настройки в „КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД“.