


Копирование всех файлов

Копирует все видео и фотографии на другой носитель.


1 Выберите режим воспроизведения.




2 Выберите режим видео или фото.




3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .




5 Выберите „КОПИР.“ и нажмите .



6 Выберите место назначения копирования и нажмите .




(GZ-HM330)




(GZ-HM300)

• Направление копирования различается в зависимости от модели.

7 Выберите „КОПИРОВАТЬ ВСЕ“ и нажмите .



8 Выберите „ДА“ и нажмите .



- Начинается копирование.
- По завершении копирования нажмите .