


HDMI 端子とつないで見る

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。


- High Speed HDMI Cable (カテゴリ 2 ケーブル) をお使いください。
- お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。

1 テレビと接続する



- 電源ボタンを 2 秒以上押し、電源を切ってください。

2 本機に AC アダプターをつなぐ



- ### 3 テレビの外部入力ボタンなどを押し、本機を接続した端子に入力を切り換える



4 映像を再生する



メモ：

- 日時などを表示して再生したいときは、接続設定メニューの "テレビ表示" を "入" に変更してください。また、再生メニューの "画面表示" を "すべて表示" または "日付のみ表示" にしてください。
- 接続に応じて、"HDMI 出力" の設定を変更してください。
- HDMI mini ケーブルでテレビに接続したとき、お使いのテレビの機種によっては、映像や音声が表示されない場合があります。このときは、以下の操作をしてください。
 - 1) HDMI mini ケーブルを抜き差ししてください。
 - 2) 本機の電源を入れ直してください。
- テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせください。