


## ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。


設定	内容
切	ライトを点灯しません。
オート	周囲が暗いとき、自動的に点灯します。
入	ライトを常に点灯します。

### 項目を表示するには

#### 1 動画を選ぶ



#### 2 をタッチして、メニューを表示する



#### 3 "ライト"を選び、 をタッチする。

