

## 本体設定メニュー

操作音など、本体に関する設定ができます。

設定	内容
連写スピード	連写撮影するときの撮影間隔のスピードを設定します。
デモモード	本機の機能をダイジェストでご覧になることができます。
オートパワーオフ	電源の切り忘れ防止のために設定します。
操作音	操作音を鳴らすかどうか設定します。
録画ボタン	画面に REC ボタンを表示し、START/STOP ボタンの代わりに使うことができます。
高速起動	高速起動を使えば、画面を閉じてから 5 分間、消費電力が撮影時の約 1/3 になります。
リモコン	付属のリモコンを使って本機を操作するかどうか設定できます。
自動ファイナライズ	ディスク作成後、自動的にファイナライズするかどうかを設定します。
ファームウェア更新	本機の機能を最新版に更新できます。
工場出荷	すべての設定をお買い上げ時に戻します。