



## 明るさを補正する

好みの明るさに調整できます。

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "マニュアル設定"を選び、 をタッチする



3 "明るさ補正"を選び、 をタッチする



4 "マニュアル"を選び、 をタッチする



5 スライダーで明るさ補正の値を選ぶ



- 動画撮影時の補正範囲：-6～+6
- 静止画撮影時の補正範囲：-2.0～+2.0
- 上にスライドすると、明るくなります。
- 下にスライドすると、暗くなります。

6  をタッチして、決定する



メモ：

- 動画と静止画で別々に設定できます。