



すべて解除する

すべての映像の保護をまとめて解除します。

1 再生モードにする



2 動画または静止面を選ぶ

3 \odot をタッチして、メニューを表示する4 "編集"を選び、 \odot をタッチする5 "プロテクト/解除"を選び、 \odot をタッチする6 "すべて解除"を選び、 \odot をタッチする7 "はい"を選び、 \odot をタッチする

- 設定が終わったら、 \odot をタッチしてください。