

ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。


| 設定 | 機能 |
|----------------|---|
| 10 倍/光学 | 10 倍までズームすることができます。 |
| 16(15)倍/ダイナミック | 手ぶれ補正が通常モードまたは OFF のときは、16 倍までズームすることができます。 手ぶれ補正がアクティブモードのときは、15 倍までズームすることができます。 |
| 64 倍/デジタル | 64 倍までズームすることができます。 |
| 200 倍/デジタル | 200 倍までズームすることができます。 |

メモ： —


- ダイナミックズームを使えば、ほとんど画質を劣化させることなくズーム領域を広げることができます。
- デジタルズームでは映像を電子的に引き伸ばすため、映像が粗くなります。

項目を表示するには

1 動画を選ぶ



2 をタッチして、メニューを表示する



3 "ズーム倍率"を選び、 をタッチする

