## プレイリストを編集する

作成したプレイリストの内容を変更できます。

1 再生モードにする



2 動画を選ぶ



3 ⑩ をタッチして、メニューを表示する



4 "プレイリスト編集"を選び、® をタッチする



5 "編集"を選び、◎ をタッチする



6 編集したいプレイリストを選び、∞ をタッチする



7 プレイリストに並べる動画を選び、⑩ をタッチする



• "確認"をタッチすると、選んだ動画を確認できます。

8 № をタッチして、動画を右側に挿入する



- 手順 7~8 を繰り返し、プレイリストに動画を並べます。
- 動画の順番を入れ替えたいときは、手順7の操作後、スライダーで挿入位置を選び、∞をタッチします。
- プレイリストに追加した動画を消すには、「→」をタッチして消したい動画を選び、®をタッチします。
- 9 並べ終わったら、📾 をタッチする



10 "保存して終了"を選び、∞ をタッチする

