

パソコンの HDD に画像を保存できない

USB ケーブルが正しく接続されていません。
付属ソフト「Everio MediaBrowser」がインストールされていないと、一部の機能が正常に動作しないことがあります。
バックアップする前に、パソコンのハードディスク(HDD)に十分な空き容量があることを確認してください。