

シャッターモード

連写を設定できます。





設定	内容
1枚撮影	連写しません。
連写	SNAPSHOT ボタンを押し続けている間、連写します。

メモ:

- 本体設定メニューの"連写スピード"で連射速度を変更できます。
- SDカードによっては、連写できないことがあります。
- 連写し続けると、連写速度が低下します。

項目を表示するには

1 静止画を選ぶ

2  をタッチして、メニューを表示する3 "シャッターモード"を選び、 をタッチする