



すべて移動する

動画や静止画を、ほかのメディアにすべて移動します。
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。


1 再生モードにする



2 動画または静止画を選ぶ



3 OK をタッチして、メニューを表示する



4 "編集"を選び、OK をタッチする



5 "ムーブ"を選び、OK をタッチする



6 移動の方向を選び、OK をタッチする



7 "すべてムーブ"を選び、OK をタッチする



8 "はい"を選び、OK をタッチする



- 映像の移動が始まります。
- 移動が終わったら、OK をタッチしてください。