

フラッシュ

フラッシュを設定します。


設定	内容
切	フラッシュを発光しません。
オート	周囲が暗いときは、自動的にフラッシュを発光します。
オート赤目	フラッシュをプリ発光して赤目を軽減します。
入	フラッシュを必ず発光します。
スローシンクロ	フラッシュを必ず発光し、シャッタースピードを遅くして、人物と背景を明るく撮影します。

メモ： _____


- 画面に表示されたフラッシュアイコンが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。
- "シャッターモード"や"シーンセレクト"の"ナイトアイ"、"夜景"、"スノー"を設定しているときは、フラッシュを発光しません。

項目を表示するには

1 静止画を選ぶ



2 をタッチして、メニューを表示する



3 "フラッシュ"を選び、 をタッチする

