

## Preparar una Unidad Externa de Blu-ray

### NOTA:


Si se conecta a una unidad de Blu-ray externa, utilice un cable USB con conectores mini A (macho) y mini B (macho).

No se puede utilizar el cable USB proporcionado con esta cámara.

Para utilizar el cable USB proporcionado con la unidad de Blu-ray externa, compre el cable de extensión USB.

- Mini A (macho) A (hembra)  
(número de pieza: QAM0852-001)

### 1 Cierre el monitor LCD y conecte el dispositivo.



- ① Conecte el adaptador de CA a esta unidad.
- ② Conectar el adaptador de CA de la unidad externa de Blu-Ray.
- ③ Conectar el cable USB de la unidad externa de Blu-ray a esta unidad.

- Consulte también el manual de instrucciones de la unidad externa de Blu-ray.


### 2 Introduzca un nuevo disco.

- Presione el botón de encendido en la unidad de Blu-ray externa para conectar la energía.



- ① Presione el botón de expulsión para abrir la bandeja.
- ② Abra la bandeja completamente y cargue un disco nuevo.
- ③ Presione la bandeja hasta que se oiga un clic.

### 3 Abra el monitor LCD.



- La unidad se enciende y el menú COPIA DE SEGURIDAD aparece.
- Mientras que el cable USB esté conectado, aparecerá el menú COPIA DE SEGURIDAD.

### PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de apagar la alimentación cuando se conectan los dispositivos.  
De lo contrario, es posible que hayan choques eléctricos o un mal funcionamiento de la unidad.