



## Traslado de todos los archivos

Mueve todos los vídeos e imágenes fijas a otro medio. Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original. Los archivos con una marca de protección no se eliminarán del medio original.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



3 Presione para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione .



5 Seleccione "MOVER" y presione .



6 Seleccione la dirección del traslado y presione .



7 Seleccione "MOVER TODO" y presione .



8 Seleccione "SÍ" y presione .



- Se inicia el traslado de archivos.
- Después del traslado, presione .