


Captura de imágenes fijas durante una grabación de vídeo

Las imágenes fijas se pueden capturar presionando el botón SNAPSHOT en modo vídeo (modo de espera o grabación).



- "PHOTO" se ilumina en la pantalla cuando se captura una imagen fija.



- Las imágenes fijas capturadas durante la grabación de vídeo se almacenan en el ajuste de destino en los ajustes de medios.

NOTA:

- El tamaño de la imagen fija capturada en modo de vídeo es de 3200 x 1800.
- La configuración de "MODO DE CAPTURA" en "GRABACION CONTINUA" le permite realizar tomas continuas de imágenes fijas.
- La calidad de la imagen varía con el ajuste "CALIDAD DE IMAGEN".
- Cuando se aplica un efecto (blanco y negro/sepia) al vídeo, el mismo efecto se aplica a la imagen fija.