Adición de pantallas de títulos a las listas de reproducción

Añada una pantalla de título a una lista de reproducción creada.

1 Seleccione el modo reproducción.

2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione MENU para ver el menú.



4 Seleccione “EDITAR LISTA REPR.” y presione OK.

5 Seleccione “DEFINIR TÍTULO” y presione OK.

6 Seleccione la lista de reproducción que desee y presione OK.

- Presione “COMPR.” para comprobar el contenido de la lista de reproducción seleccionada.

7 Seleccione un título y presione OK.

- Presione “COMPR.” para ver el título.
- Para eliminar el título, seleccione "SIN TÍTULO".