Copia de archivos por evento

Los vídeos se clasifican y copian según el evento registrado.

1 Seleccione el modo vídeo.



2 Seleccione “SELECCIONAR Y CREAR” y presione ⓞ.

3 Seleccione el medio de la copia y presione ⓞ.

4 Seleccione “CREAR POR EVENTO” y presione ⓞ.

5 Seleccione el evento que desee y presione ⓞ.

6 Seleccione “EJECUTAR” y presione ⓞ.

- Aparecerá el número de discos necesarios para copiar los archivos. Prepare los discos según corresponda.
- Presione “COMPR.” para comprobar el archivo a copiar.

7 Seleccione “SÍ” o “NO” y presione ⓞ.

- Cuando se selecciona “SÍ”, aparecerán los vídeos con similares fechas de grabación en grupos.
- Cuando se selecciona “NO”, aparecerán los vídeos según las fechas de grabación.

8 Seleccione “EJECUTAR” y presione ⓞ.

- Cuando aparezca "INTRODUCIR SIGUIENTE DISCO", cambie el disco.

9 Después de la copia, presione ⓞ.

10 Cierre el monitor LCD y luego desconecte el cable USB.

PRECAUCIÓN:

- No apague la alimentación o quite el cable USB hasta que finalice la copia.
- No se pueden copiar los archivos que no se encuentren en la pantalla de índice durante la reproducción.

NOTA:

- Para comprobar el disco creado, seleccione “REPRODUCCIÓN” en el paso 1.
- Para registrar archivos a eventos

Cuando aparece “¿DESEA FINALIZAR?”

Esto aparece cuando “AUTO FINALIZAR” en el menú de configuración de la cámara está configurado en “OFF”.

- Para reproducir en otros dispositivos, seleccione “SÍ” y presione ⓞ.
- Para agregar más archivos al DVD más tarde, seleccione “NO” y presione ⓞ.

NOTA:

- Cuando se crean dos o más DVD simultáneamente, todos los discos menos el último finalizarán automáticamente aun cuando “AUTO FINALIZAR” esté configurado en “OFF”.
- Puede finalizar un DVD aun cuando “FINALIZAR” esté seleccionado en el menú “COPIA DE SEGURIDAD”.
- Para reproducir un disco BD-R en otros dispositivos, seleccione “FINALIZAR” luego de crear el disco.
  (La función “AUTO FINALIZAR” del menú de configuraciones de la cámara sólo puede utilizarse para crear DVD.)