


División de archivos


Se puede dividir un video seleccionado en dos.

- El vídeo original no se puede recuperar luego de ser dividido.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **OK** para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "DIVIDIR" y presione **OK**.



6 Seleccione el vídeo que desee y presione **OK**.



- Se inicia la reproducción del vídeo seleccionado.

7 Presione **OK** para poner en pausa la reproducción. Luego presione "AJUSTE" en el punto en el que desee dividir el archivo.



- El punto de división real puede diferir levemente del punto ajustado.

8 Seleccione "DIVIDIR AQUÍ" y presione **OK**.



- Para seleccionar el punto de división nuevamente, seleccione "CANCELAR".
- Después de la división, presione **OK**.
- La imagen original se reemplaza por dos imágenes divididas.

NOTA:

- Cuando se reproduce el archivo dividido, aparece la fecha de grabación del punto de división.
- El punto de división puede cambiar levemente en la escena seleccionada.
- Los vídeos no pueden dividirse si las configuraciones de carga o EXPORTAR están habilitadas.
- Las configuraciones de carga o EXPORTAR se deshabilitan si los vídeos son divididos.