


Conexión a través del conector componente

Puede conectar esta cámara a la terminal componente de un televisor para reproducir vídeos en calidad analógica de alta definición.


- Consulte también el manual de instrucciones del televisor en uso.

1 Conecte la videocámara al televisor.



- Mantenga presionado el botón de alimentación durante 2 segundos o más para apagar la alimentación.

2 Conecte el adaptador de CA a esta unidad.



3 Presione el botón de entrada externa del televisor para cambiar a la entrada de esta unidad a través del terminal conectado.



4 Reproduzca un archivo.



NOTA:

- Para reproducir con la visualización de fecha y hora, ajuste "VER EN TV" en el menú de ajustes de conexión en "ON". Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR TODO" o "MOSTRAR SÓLO FECHA".
- Cuando reproduzca en calidad HD, configure "SALIDA COMPONENTES" del menú de configuraciones de conexión en "1080i".
- El vídeo tiene salida en calidad estándar si la configuración permanece en "480i".
- En caso de preguntas sobre el televisor o el método de conexión, póngase en contacto con el fabricante del televisor.