MODO DEMO

Inicia la reproducción del modo demo que presenta las características de esta unidad.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Reproduce una presentación de las características especiales de esta unidad.

Visualización del modo demo

① Retire las baterías y tarjeta SD.
② Conecte el adaptador de CA.
③ Abra el monitor LCD y encienda la alimentación.

- La presentación se inicia después de 3 minutos.
- Para detener la reproducción, presione OK.

NOTA:

- Este modo no está disponible en el modo reproducción.

Visualización de la opción

1 Presione MENU para ver el menú.



2 Seleccione “CONFIG. BÁSICA” y presione OK.

3 Seleccione “MODO DEMO” y presione OK.