## SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.

| Ajuste | Detalles |
|---|---|
| OFF | Apaga el sonido de funcionamiento. |
| ON | Enciende el sonido de funcionamiento. |

## Visualización de la opción

*1* Presione MENU para ver el menú.



*2* Seleccione “CONFIG. BÁSICA” y presione OK.

*3* Seleccione “SONIDO FUNCIONAM.” y presione OK.