Finalización de discos después del copiado

Finaliza el disco después de que termina la copia. Lo que permite que el disco se reproduzca utilizando esta unidad en un PC, grabadora de BD/DVD o reproductor de BD/DVD compatibles con los formatos BD-MV y AVCHD.

1 Seleccione el modo vídeo o imagen fija.



2 Seleccione “FINALIZAR” y presione OK.

3 Seleccione “SÍ” y presione OK.

- Después de la finalización, presione OK.